

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- На кузове автомобиля, со стороны багажника удалите защитный слой на отверстиях в точках «А». Далее рассверлите их до диаметра 18мм.
- Согласно схеме закрепите ТСУ в точках «А», используя соответствующие крепежные изделия.
- В днище багажника просверлите по заднему кронштейну отверстия E13 мм в точках «Б», и используя соответствующие крепежные изделия, закрепите ТСУ.
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Затяните все болтовые соединения. Моменты затяжки представлены в таблице.
- Смонтируйте автоэлектрику.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru



Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 компл.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Болт M12 x 35	3 шт.
Болт M12 x 100	2 шт.
Гайка M12	5 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	9 шт.
Шайба 12 увелич.	5 шт.
Шайба 40x40x4	1 шт.
Втулка L=70мм	2 шт.
Шар VH 8808	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:		
Модель..... VIN		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки	Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	76 03 A Chery Bonus Sedan  2011/1 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				D	

bosal

